

## FREE SPEAKER SERIE 500

Sistema compacto portátil, 5,5 kg que ocupa muy poco espacio, solo 313 x 220 x 215 mm.

### PACK-FS501MAIN

FREE SPEAKER 501 (BHM-40001)

**Recinto activo portátil 50 W+ Receptor VHF**

1 entrada micro + 1 línea, 1 salida línea, red / batería 5 horas + receptor VHF Frec. fija 176,3 MHz.

Entregado sin pie ni bolsa de transporte.

STICK 01 (BHM-40014)

micro mano **VHF 176,3 MHz**



### PACK-FS501ST : de cabeza + solapa

FREE SPEAKER 501 (BHM-40001)

**Recinto activo portátil 50 W+ receptor VHF**

Entregado sin pie ni bolsa de transporte.

MOVE 01 (BHM-40016)

**Micro de cabeza electret, unidireccional**

Para utilizar con el emisor BELT-01.



### PACK-FS501CRAVATE

FREE SPEAKER 501 (BHM-40001)

**Recinto activo portátil 50 W+ receptor VHF**

Entregado sin pie ni bolsa de transporte.

BELT01 (BHM-40015)

Micro solapa VHF 176,3 MHz



## CD MP3 USB



### PACK-FS504MAIN

FREE SPEAKER 504 (BHM-40006)

**Recinto activo portátil 50 W+ 2 receptores VHF + CD MP3 USB**

1 entrada micro + 1 línea, 1 salida línea, red / batería 5 horas + 2 receptores VHF Frec. Fija + lector CD MP3 entrada llave USB & mando IR . Entregado sin pie ni bolsa de transporte.

Compatible con MOVE-01 - BELT-01

STICK 01 (BHM-40014)

micro mano **VHF 176,3 MHz**

STICK 02 (BHM-40017)

micro mano **VHF 184,180 MHz**



## FREE SPEAKER SERIE 300



**FREE SPEAKER 301 (BHM-40011)**

Recinto activo 30 W con receptor VHF



**BAG300 (BHM-40012)**

Bolsa transporte



**BELT 01 (BHM-40015)**

micro solapa



**STICK 01 (BHM-40014)**

micro mano



**MICRO MOVE (BHM-40016)**

micro de cabeza



# FREE SPEAKER SERIE 500

## CD MP3 USB

### PACK-FS502MAIN

FREE SPEAKER 502 (BHM-40002)

**Recinto activo portátil 50 W+ Receptor VHF + CD MP3 USB**

1 entrada micro + 1 línea, 1 salida línea, red / batería 5 horas + receptor VHF Frec. Fija 176,3 MHz + lector CD MP3 entrada llave USB & mando IR . Entregado sin pie ni bolsa de transporte.

STICK 01 (BHM-40014)

micro mano **VHF 176,3 MHz**

### PACK-FS502CRAVATE

FREE SPEAKER 502 (BHM-40002)

**Recinto activo portátil 50 W+ Receptor VHF + CD MP3 USB**

BELT01 (BHM-40015)

Micro solapa **VHF 176,3 MHz**

### PACK-FS502ST : de cabeza + solapa

FREE SPEAKER 502 (BHM-40002)

**Recinto activo portátil 50 W+ Receptor VHF + CD MP3 USB**

MOVE 01 (BHM-40016)

**Micro de cabeza eléctret, unidireccional**

Para utilizar con el emisor BELT-01.



### BHM-40005 - FEET 500

**Pie para FREE SPEAKER**

para FREE SPEAKER 501 - 502 - 504

### BHM-40004 - BAG 500

**Bolsa de transporte negra**

para FREE SPEAKER 501 - 502 - 504



**BHM-40013 - FEET 300**  
para FREE SPEAKER 300

#### REFERENCIA

**PACK-FS301MAIN**

**PACK-FS301CRAVATE**

**PACK-FS301ST**

#### RECINTO ACTIVO

FREE SPEAKER 301 (BHM-40011) Recinto activo con receptor VHF

FREE SPEAKER 301 (BHM-40011, Recinto activo con receptor VHF

FREE SPEAKER 301 (BHM-40011, Recinto activo con receptor VHF

#### COMPONENTES

- + STICK 01 (BHM-40014) micro mano
- + BELT 01 (BHM-40015) micro solapa
- + MICRO MOVE (BHM-40016) micro de cabeza + BELT 01 (BHM-40015) Emisor + micro solapa